

Рекомендации

1. Убедитесь, что поверхность стен сухая и ровная;
2. Поверхность стен и наклеиваемую сторону обоев необходимо предварительно очистить и обработать грунтовкой;
3. Необходимо произвести расчет количества материала, учитывая потери, возникающие при срезе углов, а также определить верное направление рисунка;
4. Красить и декорировать гипсовые обои рекомендуется после монтажа и покраски прочих лепных изделий;
5. Не рекомендуется использовать гипсовые обои в помещениях с повышенной влажностью;
6. В случае деформации рекомендуется пропитать обои водой. Затем положить на ровную поверхность и на выступающую часть приложить груз;
7. Рекомендуется использовать клей из гипса или фугена;
8. Рекомендуется использовать краскопульт для окрашивания обоев.

Инструкция по монтажу

1. Подготовительная работа: необходимо уложить заранее проводку и заштукатурить канал с проводами, обязательно выровнять стены, после полного высыхания загрунтовать поверхность;
2. Инструменты, которые понадобятся для укладки обоев: кельма с гребенкой 10x10, Ножовка с мелким зубом, Набор шпателей, Наждачная бумага мелкой фракции, Большая кисть, Уровень, Компрессор и краскопульт;
3. Разметка стены: необходимо разметить стену по уровню на горизонтальные и вертикальные линии. Для монтажа первого ряда рельефных обоев рекомендуется закрепить брусок или профиль к стене по уровню для предотвращения сползания обоев и правильной геометрии, на этот брусок и будет укладываться первый ряд гипсового покрытия;
4. Монтаж рельефных обоев: Промазать заднюю часть изделия клеевым гипсовым раствором и хорошо прижать к стене, лишний клей убрать. Предварительно собрать на полу не большую площадь гипсовых обоев и определить места стыковок и направление обоев. Гипсовые обои укладываются стык в стык. Если изделие необходимо разрезать и подогнать по размеру, то это можно сделать с помощью ножовки по металлу с толстым полотном или пилы по дереву с мелкими зубьями;
5. Заделка швов: после наклеивания всех элементов необходимо заделать швы гипсовой шпаклевкой, этой же шпаклевкой можно заделать сколы, рытвины или царапины, которые могут появиться в следствии монтажа. Лишнюю шпаклевку удалить влажной губкой. После высыхания швы зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой;
6. Окрашивание гипсовых обоев: перед покраской обои рекомендуется обработать грунтовкой. После высыхания нанести 2-3 слоя водоэмульсионной краски. Цвет можно подобрать с помощью колерующих красок самостоятельно, но мы советуем Вам производить колеровку в магазине при покупке краски. После высыхания краски и убедившись в том, что краска нанесена равномерно (нет просветов или неравномерно окра-

шенных частей) можно готовый настенный рельеф покрыть матовым или глянцевым лаком на водной основе в 2-3 слоя. Обои приобретут блеск и более насыщенный цвет, а так же можно будет проводить влажную уборку. Также гипсовые обои легко поддаются декорированию. В зависимости от поставленных задач, WallCrusta способна стать как главным акцентом в вашем интерьере, так и служить достойным фоном.